

DOUBLE OWNERS CARD

EYEWEAR LIFE SUPPORT



ご購入いただきました商品は店頭、TRUNK SHOWにて無料メンテナンスを承っております

メガネ、サングラスを長持ちさせるため、最低でも1年に1回は専門スタッフによるメンテナンスを行ってください。

年	年	年	年	年
/	/	/	/	/

● ご購入後・商品到着後、下記の欄をご記入ください。

氏名 /	商品名 /				
電話番号 /	フレームカラー /	購入日 /	年	月	日

この度はご購入いただきありがとうございます
正しく使って頂くために以下のことをお願いします

まず商品が届いたからといって、すぐにはご使用しないようにお願いします。

必ず自宅の前など屋外で遠くを見ながら“慣らし”を行ってください。

屋外で慣らしている上で気持ちが悪いなどの違和感を感じた場合はメガネをはずしていただき、体を休ませてからまたかけると言うことを繰り返して下さい。

万が一、どうしても慣れにくい場合は脳をリセットし、慣れやすい状況をつくるため、朝起きたらすぐにメガネをかけて“慣らし”を行ってみて下さい。

※今回制作した商品は基本的に屋外で使うためのもので焦点距離を遠くに合わせています。

室内のように手元にたくさん物がある場所では慣れにくいです。気持ちが悪くなる可能性があります。

※“慣れ”には個人差があります。慣れにくい場合でも最低2週間は慣らしてみてください。

※商品お届け後、30日以内でしたら度数の変更はお受けさせていただきます。ただし、レンズの種類の変更はできません。

RIDING EYE WEAR、Helium-RX、Hyd Ride、UUR

- ヘルメットからメガネをはずす際、テンブラカバーがとれることがあります。ゴムの部分があることを確認して下さい。万が一取れた場合は対処方法をお伝えしますので、お問い合わせ下さい。
- テンブラやノーズのゴムにおいてはリベアを用意していますので、消耗・紛失の際はお知らせ下さい。(有償)
- 専用ケースは折りたたんでコンパクトに収納できますのでツーリングなどの泊まりがけの時はお持ち下さい。

それぞれのモデルの取り扱いや使用方法是専用サイトでご確認ください

RIDING
EYE
WEAR



Helium-
RX



Hyd Ride



UUR



OS MASK



メガネレンズの取扱について

- 痛んだレンズは使用しないでください。
レンズのキズ、ヒビ割れ、コートはがれなどに見え方に異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。
乱反射で見えにくくなることがあります。特に夜間の運転には使用しないでください。
- 眼鏡のキズ、ヒビ割れ、コートはがれは、修復(修理)することができます。
- プラスチックレンズを高温(55度以上)にさらさないでください。
高温にさらされたり、急激な温度差により、コート膜にヒビ割れを生じることがあります。
また熱によってレンズが変形し、レンズがフレームから外れたり、度数が変化し見え方に影響を及ぼすことがあります。

NoFogコート(くもり止め)レンズの取扱について

- 通常コートと比べると優れたくもり低減性能をもっていますが、温度や湿度などの環境によってはくもることがあります。レンズがくもった状態での使用は危険ですのでご注意ください。レンズ表面が乾燥すればくもり低減効果は復活します。
- 氷点下以下の環境の場合、凍結によるくもりが発生することがあります。
高湿度な環境の場合、結露によるくもりが発生することがあります。
- くもり低減効果は約2年です。使用環境や状況により前後します。
- 反射コートはありませんので、レンズの表面・裏面のキラつきが気になることがあります。暗い場所での運転時に、街灯やヘッドライトがレンズに映り込むことがありますのでご注意ください。
- 市販のくもり止め剤や薬品類、次亜塩素酸水は使用しないでください。
- 水またはお湯に長時間浸けますと、くもり低減性能が低下したり、カラーレンズの場合は色抜けや色調が変化することがあります。流水での水洗いにとめてください。
- 特殊なコートの構造上、使用状況によってレンズが変色することがあります。

メガネレンズのお手入れ

- 1.水洗い

水道水でレンズ表面の異物を洗い流します。水圧を利用してテンプレのつなぎ目の汗を落とすしてください。
- 2.水気を押し拭き

ティッシュペーパーで軽くレンズを押さえるように拭き取ります。
- 3.きれいな布でレンズ拭き

拭くレンズの外側を持ちながら、レンズをやさしく拭きます。中性洗剤で定期的に洗ったきれいなメガネ拭きを使いましょう。

- ゴシゴシと強く拭いたり、チリやホコリが付いたまま拭いたりすることは絶対にしないで下さい。
- 過酷な状況で使った際、汗がべったりついたり、泥やホコリが目で見つけた場合は薄めた中性洗剤で洗ったあとに、水洗いをして拭いてください。
- アルカリ系・酸性の洗剤は、コートはがれる原因となるので使用しないでください。
- 市販のクリーナーや洗剤をご使用の際は、レンズ面に残らないよう拭き取ってください。
- クリーナーなどの成分が残ると、レンズ表面のすべり感が低下することがあります。
- 汚れた成分をよく洗い落とすことで、元のすべり感が戻ります。
- お湯で洗ったお風呂には持ち込まないで下さい。

チリやホコリなどが付着している



砂やホコリが付いたままレンズを拭くと、キズを付けることがあります。まずは水洗いをして、ティッシュペーパーで水気を取ってから、メガネ拭きで拭いてください。

レンズのよれがひどい



薄めた中性洗剤で洗ったあとに、水洗いをして拭いてください。アルカリ系・酸性の洗剤は、コートはがれる原因となるので使用しないでください。

メガネが濡れた



メガネ拭きですぐに拭いてください。そのまま放置すると、レンズに付いた水垢がガシムようになってしまうので取れなくなります。

ヘルメットの出し入れについて (RIDING EYE WEARのみ)

- ヘルメットを被ったまま掛ける時
両手でテンプル(つる)をきんと開いてください。
テンプルとラバーの間を持って片側ずつ少しづつ左右交互に差し込んでください。
ある程度入ったらヨロイ部分に持ち直して奥までしっかり差し込んでください。
この時テンプルの先で眼や顔を突かないよう、ご注意ください。
- はずす時
ヨロイ部分を持って、顔にそせながら、両手で正面よりゆっくりはずしてください。
※片手での掛けは少しやテンプル(つる)を強くひねりやすくなりますと、レンズに強い変形歪みを起こし、コートにヒビ割れが発生することがあります。
また、レンズあるいはフレームの破損、変形、ゆるみなどの原因となりますのでご注意ください。
- 置く時
ジョーテンプレを使用しているため勢いよくテンプレをたたもとレンズに傷がつく恐れがありますので丁寧に取り扱い下さい。また、レンズ表面を上向きにして置いてください。下向きに置きますとキズやコートはがれの原因となります。



▲ テンプルとラバーの間を持って片側ずつ少しづつ左右交互に差し込む。



▲ 必ず両手でヨロイ部分を持つ。

フレームのお手入れ

- 日常のお手入れ
大汗をかいたり汚れた時は水で洗い流し、水分を取り除いて下さい。
ノーズとテンプルは特殊ラバーを使っており、ずれにくい素材ですが汗によって皮脂がコーティングされてしまい、ずれる場合があります。
- フレームが曲がってしまった場合
もとの形に戻す際はお客様は電話していただき、お送りいただければ元の形に戻して再度お送りします。
微調整の際はお客様様の顔を確認しながらになるため、店頭またはTRUNK SHOWにお越し下さい。
お近くでTRUNK SHOW開催の際は、予約はしなくて構いません。
(なお、接客中の場合はお待たせすることがございます。)
- 1年に1回ほど無料メンテナンスをいたしますので、店頭またはTRUNK SHOWにお越し下さい。

Double O GlassesGEAR

- ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

TEL / 075-746-4747

(営業時間 AM11:00~PM7:00 / 不定休)

- 商品に関しまして、詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.double-o.com/>

- 最新情報が届きますので、SNSのフォローをお願いします。

